

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

DEI SOFTWARE E

DEL DRIVER USB AIM



SOMMARIO

SOMMARIO	1
Capitolo 1 – Installare il software AIM ed il driver USB AIM.	2
Capitolo 2 – Installazione sotto Microsoft Windows XP™	3
2.1 – Risoluzione dei problemi	9
Capitolo 3 – Installazione sotto Microsoft Vista™ 32 Bit	10
	12
3.2 – Risoluzione dei problemi	16



Capitolo 1 – Installare il software AIM ed il driver USB AIM.

Tutti gli strumenti AIM sono facilmente collegabili ad un PC grazie ad un cavo USB e possono essere configurati e/o gestiti utilizzando i software dedicati ai diversi strumenti.

Race Studio 2 e Race Studio Analysis:

- MyChron3 tutte le versioni **salvo** MyChron3 660
- MXL tutte le versioni salvo MXL QM
- EVO3 tutte le versioni salvo EVO3 QM
- DaVid
- MyChron4 tutte le versioni salvo MyChron4 660
- MyChron Light TGLog

DragOn e QMAn: MyChron4 660, MXL QM, EVO3 QM

DragAnalyzer: MyChron3 660

LightAnalyzer: MyChron Light TG

Ogni strumento include il cavo USB ed il CD di installazione del software dedicato a quello strumento.

Nota: la procedura di installazione di software e driver è la medesima per tutti i software AIM

Si ricorda che solo dopo l'installazione del software e del driver AIM è possibile configurare lo strumento e/o analizzarne i dati. Si suggerisce di effettuare un controllo periodico del sito <u>www.aim-sportline.com</u> per sapere se sia stata rilasciata una nuova versione del software o del firmware dello strumento prima di procedere.

. I software AIM sono stati sviluppati per garantire la massima affidabilità. La sua compatibilità è stata testata sotto i sistemi operativi **Microsoft Windows XP™** e **Microsoft Vista[™] 32 bit**.

ATTENZIONE: al momento non è possibile installare i software AIM con il sistema operativo Microsoft Vista 64 bit

Nota: la presente procedura di installazione è valida a partire dalle seguenti versioni dei software AIM:

- Race Studio 2.22.07
- DragOn QMAn 1.00.04
- DragAnalyzer 1.05.04
- LightAnalyzer 1.01.04



Capitolo 2 – Installazione sotto Microsoft Windows XP™

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi software AIM:

- assicuratevi che il vostro strumento NON sia collegato alla porta USB del Pc e se lo è scollegatelo;
- controllate le opzioni firma driver di Window[™] cliccando su: "Start → Impostazioni → Pannello di Controllo → Sistema" e selezionate il foglio "Hardware"; cliccate su "Opzioni firma driver" e selezionate l'opzione "Richiedi sempre la scelta dell'azione";
- confermate cliccando il tasto "OK" e chiudete tutte le finestre

Opzioni firma driver 🔹 💽		
Durante l'installazione hardware, è possibile rilevare software che non ha superato il testing del programma Windows Logo per la verifica di compatibilità con Windows. (<u>Ulteriori informazioni sul</u> <u>testing</u>).		
Scegliere una delle seguenti opzioni		
 Ignora. Installa il software comunque, senza chiedere conferma 		
Rchiedi sempre la scelta dell'azione.		
● Blocca. Non installare mai driver privi di firma		
Opzione amministratore		
Rendi questa azione il valore predefinito di sistema		
OK Annulla		

Fatto questo seguite attentamente le seguenti istruzioni.

- Chiudete tutte le applicazioni;
- Inserite il CD di installazione del software nel vostro lettore e, se l'opzione "auto play" è abilitata, l'installazione partirà automaticamente altrimenti cliccate due volte sull'icona di "SETUP".

Nota: nelle figure seguenti che mostrano tutte le schermate di installazione del software AIM e del driver il nome del software è stato cancellato. Questo perché tutte le finestre di installazione sono uguali eccetto per il fatto che sono state personalizzate sui singoli software AIM.



Se state installando il software AIM per la prima volta apparirà la finestra a destra. Essa permette di scegliere la cartella di installazione del software. Col tasto "Browse" selezionerete la cartella di installazione. Col tasto "Next" il software sarà installato nella cartella C/Programmi /AIM, dove "C" è l'hard disk sul quale è installato il sistema operativo.

Se una versione del medesimo software AIM è già installata sul Pc apparirà la finestra a destra: abilitate la casellina "New Release of…" e cliccate sul tasto "Next>".

Da qui in avanti l'installazione è la medesima. La finestra a destra apparirà ed il software sarà installato.

Terminata l'installazione, se stavate aggiornando il software, apparirà la finestra a destra. Cliccate sul tasto Finish. L'installazione è completa.











Se state installando il software AIM per la prima volta, partirà l'installazione del driver USB AIM ed apparirà la finestra a destra. Scollegate qualsiasi cavo USB dal vostro Pc e cliccate sul tasto "Start".

Chiudete tutte le applicazioni e cliccate sul tasto "Start".

Cliccate sul tasto "Continue Anyway".

Cliccate sul tasto "Continue"

		Sall 0. 2000	
		(AIII)	
THIS IS THE I Before running DO NOT CONN WE RECCOM/ CONNECT the	FIRST INSTALLATION I Race Studio, you mu ECT any logger to US ND YOU TO FOLLO logger to USB, only	for the AIM-USB driver. Ist install the software for A B until AIM-USB driver is W THOROUGH THIS PRI after the installation is CC	UM-USB driver. installed. DCCEDURE. MMPLETED.
	CONNECT ANY AIM-U < <start> to begin a</start>	SB CABLE. AIM-USB driver installation	L.
	START		CANCEL
AIM-US	B Automatic Insta	allation Jan 8, 2008	
<u>en</u>	nstall AIM-USB	driver 10.01/11CC for	. Windows XP
	Close all other app	plications then click <	START> to begin
ସ	LEAVE ANY	LOGGER DISCONNEC	TED FROM USB
	START		CANCEL
AIM-U	JSB Automatic Inst	allation Jan 8, 2008 -	
<u>en</u>	ø	2	(UI)
	Install AIM-USB	driver 10.01/11CC for	: Windows XP
	Install Software Installatio	ation completed succes	fully
Installation	The software	u e you are installing has not passe	d Windows Logo
AIM-USB D AIM-USB D You can	Continuing or destable either imme recommen- contact the passed Wi	ny ex compatibility with Window (incontent) y pour installation of this so ize the correct operation o ediately or in the future. Ni do that you stop this install e software vendor for softw indows Logo testing.	ftware may impair jour system crosoft strongly alion now and sare that has
AIM-USE AIM-USE D You can	tering to very tering to very tering to very continuing or dealable recomment contact th passed Wi	(contractional of the contraction of the contractio	Thrace may impair provide strongly crossed strongly cross
AIM-USE AIM-USE D You can	Sening to ve Minito terrari Continue Continue Continue	of <u>et concession</u> reconstruction your installation of this as the the correct operations of the the correct operations the the correct operations the correct operation of the the the Corrison Argung	Intrace may impair proor system proor system proor system proor system proor system alion now and arare that has STOP Installation
AIM-USB AIM-USB You can	Ending to ve Method to ve destada recomment comment passed with Continue	<pre>(c) constant with the constant of the con</pre>	Thrace may impair prior going may alion now and are that has STOP Installation
AIM-USE AIM-USE You can	Automatic Insta	Information of the second seco	There may impair prove principal part that has STOP Installation ULLY
AIM-USB You can ICP (Continue Automatic Instal Automatic Instal Automatic Instal	Information of the second seco	there may may be a set of the set
AIM-USB AIM-USB You can You can Comparison AIM-USB Comparison In	Continue Automatic Insta Automatic Insta Install AIM-USB d Installal	Identified and the second seco	Thrace may impair provide the second
AIM-USE AIM-USE AIM-USE You can ICP (Installation of Installing file AIM-USE Drive You can on	Automatic Insta Automatic Insta Install AlM-USB d Installal AlM-USB Driver v ; ; , 2000.Inf er vers. 10.01/11(In the second se	Iterate may impair prove principal prove principal princ
AIM-USB AIM-USB AIM-USB You can Compared to the second Installation of Installation of Installation of AIM-USB Drive You can com	Automotic Instal Automotic Instal Install AIM-USB d Install AIM-USB d Install AIM-USB d Install aims and a motion and a mot	In the second se	Thrace may impair provide the second
AIM-USB AIM-USB You can You can ICP Installation of Installation file AIM-USB Drive You can cor	Automatic Insta Automatic Insta Automatic Insta Automatic Insta Automatic Insta Automatic Insta Automatic Insta Automatic Insta Install AlM-USB d Installa AlM-USB Driver v 2000.Inf er vers. 10.01/110 atinue with the ne	Internet in the second	Thrace may impair Thrace may and thrac



Una serie di tre pannelli vi assisterà per i passi successivi.

Ora potete collegare il cavo USB alla porta USB del Pc ed accendere lo strumento. Aspettate qualche secondo per il prossimo pannello.

Questo pannello indica che il vostro strumento è fisicamente ben connesso al Pc.

Nota: dopo la fine di questa procedura, se collegherete lo strumento ad un'altra porta USB del Pc, il sistema potrebbe chiedervi ancora l'installazione del driver.

Abilitate la casella "No, non ora" e cliccate sul tasto "Avanti".

Abilitate la casella "Installa il software automaticamente (raccomandato)" Cliccate sul tasto "Avanti"





stallazione guidata nuov	o hardware
	Welcome to the Found New Hardware Wizard
	This wizard helps you install software for:
251	AIM USB Driver (v.10.01) VID=11CC
	Connect to Windows Update to search the software for the driver ?
	O Yes, only now
	Yes, now and every time a device is connected
	💿 No, not now
	Select Next to continue.
	K Back Cancel

Installazione guidata nuov	ro hardware.
	Questa procedura guidata consente di installare il soltware per: AIM USB Driver (v.10.01) VID=11CC Se la periferica è dotata di un CD o un disco floppy di installazione, inseririlo nell'apposita unità.
	Scegliere una delle seguenti opzioni:
	 Installa il software automaticamente (scelta consigliata) Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)
	Per continuare, scegliere Avanti.
	< Indietro Avanti > Annulla



Installazione guidata nuovo hardware.		
	Completamento dell'Installazione guidata nuovo hardware in corso. Instalazione del software completata per: 	
	展開	
	Per chiudere l'installazione guidata, scegliere Fine.	





Cliccate sul tasto "OK"

Cliccate sul tasto "Fine"

Cliccate sul tasto "Fine"





Dopo la prima installazione una nuova icona sarà creata sul desktop del Pc. Qui sotto sono mostrate le icone che vengono create automaticamente in corrispondenza dell'installazione dei diversi software AIM.



(software di analisi)







Race Studio 2 **Race Studio Analysis** (software di configurazione)



Si faccia riferimento al manuale utente di ogni software per ulteriori informazioni. Una volta terminata la prima installazione del software AIM gli aggiornamenti successivi (si ricordi di effettuare a tal scopo un periodico controllo del sito <u>www.aim-sportline.com</u>) salteranno la parte relativa all'installazione del driver.



2.1 - Risoluzione dei problemi

Nel caso la procedura sia terminata in maniera non corretta per qualsiasi ragione, si può avviare la procedura di riparazione cliccando due volte sul file **AIM_USB_Inst_2008**. Per trovarlo cliccate su : C:\Programmi \AIM\AIM_USB_DRIVER_2008

😂 C:\Program	mi\AIM\AIM_USB_DRIV	/ER_2008		
File Modifica	Visualizza Preferiti Str	umenti ?		<i>R</i>
G Indietro 🔹	🕥 - 🏂 🔎 Ce	erca 😥 Cartelle 🛄 🔹		
Indirizzo 🛅 C:\P	rogrammi\AIM\AIM_USB_DF	RIVER_2008		💌 🛃 Vai
Cartelle	X	Nome 🔺	Dimensione	Tipo
= 	AIM AIM_USB_DRIVER CFG CFGEV3 COLORS COLORS COLORS CONTACT_US DASHBOARD DATA DATABASE DragAnalyzer DRAGSTER_SUITE ETpred LAMBDA_CONFIGL LIghtAnalyzer AMTHCHANNELS PROFILES Resources Resources RESIMG TRACKS USB_NEWDRIVER USB_NEWDRIVER USB_NEWDRIVER USBS-NEWDRIVER	DriverDel AIM_USB_Inst_2008.exe AIM_USBdrv10_01.sys AIM_USBdrv_2008.inf	4.060 KB 25 KB 3 KB	Cartella di file Applicazione File di sistema Informazioni di insta
<	>	<		>
Descrizione: TODO:	contractione file > Società:	TODO: <nome società=""> 3,96 MB</nome>	😼 Risorse del	computer

Lanciate il file AIM_USB_Inst_2008.exe

	allazione Automatica 8 Gen.	2008	
Ŀ	Questa è una Procedura d da usare solo in presenza	fi Manutenzione a di PROBLEMI.	
II Driver AIM-U Clicca <termi oppure clicca</termi 	ISB appare essere installato NA> se il Driver AIM-USB fui <reinstalla driver=""> se</reinstalla>	CORRETTAMENTE. nziona correttamente, hai problemi.	
		_	

Apparirà questo pannello. Cliccate su "Reinstalla driver" e partirà una procedura simile a quella della prima installazione.



Capitolo 3 – Installazione sotto Microsoft Vista[™] 32 Bit

Il sistema operativo **Microsoft Vista**[™] ha introdotto procedure di sicurezza più rigide.

Nota: AIM non ha ancora ottenuto al "firma" da Microsoft. Questa procedura è in corso e, una volta terminata, renderà l'installazione del driver completamente automatica.

ATTENZIONE: Si ricorda che al momento non è possibile installare i software AIM con Microsoft Vista 64 bit

Il programma di installazione per driver "senza firma" richiede di lanciare il programma in modalità "Amministratore". Questo significa che è necessario avviare **Microsoft Vista**[™] utilizzando un account di "amministratore". I Pc sono normalmente venduti con questo tipo di account. Il tutto è spiegato di seguito.

L'installazione del software creerà una nuova icona sul desktop che permetterà all'utente di iniziare l'installazione del driver USB come "Amministratore".



Prima di iniziare la l'installazione, scollegate qualsiasi strumento AIM dalla porta USB del PC.

Inserite il CD di installazione nel lettore e se la funzione di "auto play" è abilitata l'installazione partirà automaticamente, altrimenti cliccate due volte sull'icona di "SETUP".

Se state installando il software per la prima volta la finestra a destra apparirà. Essa vi permette di scegliere la cartella di installazione del software. Cliccate sul tasto "Browse" per selezionare la cartella di installazione o sul tasto "Next" per installare il software nella cartella C/programmi/AIM, dove "C" è l'hard disk su cui è installato il sistema operativo.

Se sul Pc fosse già installata una precedente versione di software, apparirà la finestra a destra: abilitate la casella "New Release of..." e cliccate sul tasto "Next>".







RACE STUDIO 2 Setup

Dopo l'installazione in caso di aggiornamento del software, apparirà la finestra a destra. Cliccate sul tasto Finish. La procedura di installazione è completa.

	NALE 5 10000 2 Setus has finished installing PACE STUDIO 2 on your computer.
	Oraci to spenical Alf newskitte Wide page Oraci to Inarch Raccifilado2 ere Okik Freih to compete Setu:
- NIN	

AIM-USB Automatic Installation Jan 8. 2008	
Race Studio 2 Race Studio 2 Race Studio 2 MUSB 2008	



: 200	RACE STUDIO 2 Sinks has finished installing RACE STUDIO 2 on your computer
	Check to open AM remoderite Web page Check to open AM remoderite Web page Check to lance it Resolution? are
S. Ale	Disk Freih to constitle Selle
A DAY	

In caso di prima installazione del software apparirà la finestra a destra.

Cliccate sul tasto "OK", per continuare con l'installazione.

Cliccate sul punto di domanda per conoscere la procedura <Amministratore>. Apparirà la finestra seguente.

Questa finestra mostra come eseguire la procedura da <Amministratore>; cliccate sul tasto "OK" per continuare.

Cliccate sul tasto "Finish".



3.1 – Installazione del driver USB AIM come < Amministratore>

Come spiegato nella figura a destra, cliccate col tasto destro del mouse sull'icona AIM_USB_2008 posta sul desktop del Pc e selezionate l'opzione "Amministratore".





Cliccate "SI" per continuare.



Disconnettete qualsiasi cavo USB e cliccate sul tasto "START".



	AIM-USB Automatic Installation Jan 8, 2008
	Install AIM-USB driver 10.01/11CC for: Windows VISTA
	Close all other applications then click <start> to begin</start>
Cliccate sul tasto "START".	
L'Installazione del driver USB Allvi	
parma.	
	LEAVE ANY LOGGER DISCONNECTED FROM USB
	Windows Security
	Windows can't verify the publisher of this driver software
	Don't install this driver software You should check your manufacturer's website for updated driver software
	for your device.
	Install this driver software anyway Only install driver software obtained from your manufacturar's webrite or
	disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal information.
Cliccate sul tasto "OK"	
	Our USB driver is well tested and don't damage your PC.
	Every time this Panel appears please select confidently:
	< Install this driver software anyway > 🕤
	otherwise the installation will stop.
_	
	😵 Windows Security 💽 💌
	Windows can't verify the publisher of this driver software
	windows can even y the publisher of this driver software
	Don't install this driver software
Cliccate su "Install this driver	You should check your manufacturer's website for updated driver software
software anyway".	ior your device.
	Install this driver software anyway
	Only install driver software obtained from your manufacturer's website or disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
	information.
	See details



 AM-USB Automatic Installation Jan 8, 2008

 Install AlM-USB driver 10.01/11CC for: Windows VISTA

 Installation completed succesfully.

 Installation of AlM-USB Driver vers. 10.01/11CC

 Installing files:

 AIM_USB driver vers. 10.01/11CC

 Installation completed succesfully.

 Installation of AlM-USB Driver vers. 10.01/11CC

 Installation files:

 AIM_USB driver vers. 10.01/11CC - Installation completed successfully

 You can continue with the next step.

 Congratulations : INSTALLATION COMPLETED SUCCESSULLY

 Continue



Cliccate su "Continue".

Collegate il cavo USB alla porta USB del Pc.



Dopo la **prima installazione** una nuova icona sarà creata sul desktop del Pc. Qui sotto sono mostrate le icone che vengono create automaticamente in corrispondenza dell'installazione dei diversi software AIM e l'icona di installazione del driver USB AIM.



Race Studio 2 (software di configurazione)

DragOn (software di configurazione)











Si faccia riferimento al manuale utente di ogni software per ulteriori informazioni. Una volta terminata la prima installazione del software AIM gli aggiornamenti successivi (si ricordi di effettuare a tal scopo un periodico controllo del sito <u>www.aim-sportline.com</u>) salteranno la parte relativa all'installazione del driver.



3.2 – Risoluzione dei problemi

Nel caso la procedura sia terminata in maniera non corretta per qualsiasi ragione, si può avviare la procedura di riparazione ripetendo la procedura di installazione in modalità Amministratore.

tic Installation for VISTA Jan 8, 2008

Cliccate sul tasto OK.



Apparirà il pannello a destra, cliccate su "Reinstalla drive".

La prima fase cancella completamente la prima installazione.

Viene richiesta la conferma la scelta.

installazione.

successivo.