

# Gestione software delle prove memorizzate nei dispositivi

## Domanda:

Come avviene la gestione, da parte di Race Studio 3, delle prove memorizzate nei dispositivi?

## **Risposta:**

Una volta collegato il proprio dispositivo al PC, i dati scaricabili sono elencati nella tab Download del menu Devices (dispositivi) di Race Studio 3, come mostrato nell'immagine sotto. Per effettuare lo scarico dati, spuntare la casellina riferita a ciascuna prova e cliccare "Download" per avviare l'operazione.

™ RaceStudio3 3.16.26				- 0 ×		
			MXS ID 4500100			
	MAS ID 4500 100					
2 All Configurations	Download Hide downloaded Delete	Show only not deleted	are Device Explorer	Refresh List 🔯		
Devices (7)						
Manual Collections		3 selected 108.4 kBytes				
~		gen 07	2	( hBrahan		
	$\bigtriangledown$	gen 13	3 selected 106.	4 KDytes		
		06:43	1			
	1	0	a_0054.xrz	68 kB		
		06:43	1	*(**,***		
	2	0	a_0053.xrz	33 kB		
		06:42	1			
	3	06.42	a_0052.xrz	47 KB		
		00:42	a 0051 vrz	61 kB		
		06:41	1	- CT ND		
	5	3	a 0050 xrz	49 KB		
		06:41	1			
	6	0	a_0049.xrz	28 kB		
Commented Devices						
Connected Devices						
MXS ID 4500100	1					
Trash						



## Download

Una volta scaricati i dati prescelti, questi verranno nascosti nelle successive procedure di scarico dati per semplificare la visualizzazione delle nuove prove. È possibile scegliere di visualizzare nuovamente i dati in elenco mediante il tasto "Hide/Unhide Downloaded": se si sceglie di visualizzarli (tasto nel riquadro sotto), essi verranno etichettati dal software come "Already Downloaded" (già scaricati).

RaceStudio3 3.16.26					- 0 ×
* 🍄 🕾 🖾 📥 🏫	- <b>4</b>				🤶 🥌 <i>💷</i>
				MXS ID 4500100	
<b>2</b>	Live Measures Download MIE	and Bronor	rtice Cottin	an Tranka Countern Long Eliminara Doules Evolutor	
2 All Configurations	Download Hide downloaded	Delete	Show only n	delated	Defresh List
Devices (7)		Ocicie	onow only n		interretari tat
Manuel Callections					
			gen 07		
		g	gen 13		
				06:43 1	-ī
		1		⑦ a_0054.xrz 68 k	в
				06:43 1	-
		2		() Already Downloaded a_0053.xrz 33 k	3
				06:42 1	-
		3		⑦ a_0052.xrz 47 k	3
				06:42 1	-
		4		(?) a_0051.xrz 61 k	3
				06/41 1	
		° –		a_0050 xrz 49 k	츽
				Ubi41 1 docs	-
		•			2
Connected Devices					
MXS ID 4500100					
Trash					



#### Download

I dati già scaricati possono essere cancellati: per fare ciò, selezionarli e cliccare "Delete". A loro volta, i dati cancellati possono essere mostrati o meno nella lista (tasto "Show only not / also deleted"): se si sceglie di mostrarli (tasto nel riquadro sotto), essi verranno visualizzati nella lista con l'etichetta "Deleted".

RaceStudio3 3.16.26			- 0 ×
* 🐲 🗠 ዄ 🖆 🚣 🏍	<b>a</b>		🤶 🥌 <i>(111)</i>
		MXS ID 4500100	
2 All Configurations	Live Measures Download WiFi and Pro	erties Settings Tracks Counters Logo Firmware Device Explorer	
	Download Hide downloaded Delete	Show only not deleted	Refresh List
Devices (7)			
Manual Collections			
		gen 07	
	$\bigtriangledown$	gen 13	
		06:43 1 -:	
	1	⑦     a_0054.xrz     68 kB	
		06:43 1 -:	
	2	Deleted a_0053.hrz 33 kB	
		06:42 1	
	3	② a_0052.xrz 47 kB	
		06:42 1	
	4	⑦ a_0051.xrz 61 kB	
		06:41 1	
	5	Deleted a_0050.hrz 49 kB	
		06:41 1	
	6	Already Downloaded a_0049.xrz 28 kB	
Connected Devices			
MXS ID 4500100			
Trash			

I file cancellati non vengono immediatamente eliminati dalla memoria del dispositivo: vengono mantenuti in attesa di cancellazione definitiva, ma non possono essere più recuperati. I dispositivi possono mantenere nella propria memoria fino a 50 file già cancellati.

Per maggiori dettagli riguardo le impostazioni del download da Race Studio 3, visitare la sezione FAQ -> Race Studio 3 del nostro sito web www.aim-sportline.com.